

Opmeetgids

Metten op meerdere punten

We raden aan om elke 80 cm te meten. Je gebruikt dan het kleinst gemeten getal. Zo vang je eventuele welvingen in muren, plafonds en vloeren op.

Waar meten

Bij voorkeur meet je in het vlak waar de deuren komen en dus niet tegen de muur. Je paslatten komen immers op deze plek te zitten. Zeker voor grotere kasten lukt dit echter alleen met een lasermeter. Meet je met een vouw- of rolmeter, dan meet je voor een grote kast toch best op de muur.

1. Vrijstaande kast

De maten die je ingeeft in de configurator worden de buitenmaten van je kast.

2. Eén zijde ingebouwd

Bepaal tot waar je kast moet komen en meet vanaf de muur tot dit punt. Gebruik dit getal voor de breedte in de configurator.

3. Plafond ingebouwd

Meet de hoogte van vloer tot plafond op meerdere punten. Gebruik het kleinste getal als hoogte in de configurator.

4. Volledig ingebouwd

Meet de afstand tussen beide muren op meerdere punten. Neem het kleinste gemeten getal en gebruik het als breedte in de configurator.

Graag hulp?

Aarzel niet om met een van onze experts te spreken.

+32 (0)3 457 69 58

info@ilovemaatkasten.be

Start een chat via [ilovemaatkasten.be](https://www.ilovemaatkasten.be)

 **MAATKASTEN**